

DIRECTIVES D'UTILISATION

Pour de meilleurs résultats, veuillez suivre les directives ci-dessous afin d'assurer un rendement maximal dans tous les milieux.

Rangement du matériel :

Assurez-vous que le matériel est rangé dans un endroit sec et chaud, dans l'emballage de protection original.

Préparation de la surface :

Une surface propre et sèche est essentielle. Utilisez un nettoyant IPA pour éliminer tous les contaminants (flocons de peinture, etc.) de la surface. **N'UTILISEZ PAS** d'alcool méthylé, de pétrole, d'essence pour briquet, etc. puisque ceux-ci produisent un résidu mince et gras. Assurez-vous que la température de la surface soit supérieure à 10°C.



Scellement des surfaces poreuses :

- Les surfaces poreuses doivent être scellées avant l'application du produit afin d'empêcher l'eau d'attaquer l'adhésif
- Les apprêts à base de toluène sont idéaux
- Appliquez une mince couche sur la surface propre à l'aide d'un pinceau, puis laissez sécher

Application du ruban :

- Pelez en partie la pellicule de protection puis pressez la partie adhésive solidement sur la surface préparée. Pelez lentement la pellicule tout en appliquant le ruban adhésif
- Assurez-vous que le ruban n'est pas trop tendu
- Une fois appliqué, appuyez fermement sur le ruban avec une pression égale (idéal avec un rouleau de décoration)
- Nous recommandons de sceller les bordures à l'aide d'un agent scellant, pour une plus longue durée de vie du produit
- Utilisez une toute petite quantité pour les bordures
- Si le produit est appliqué correctement, la nouvelle surface antidérapante peut-être utilisée immédiatement et vous pourrez en profiter pleinement après 48 heures

